

## 正しい取付け方と使い方

### 正しい取付け方

■堀こたつ用ヒーターユニットは、下図の寸法以上の仕切り枠に取付けてご使用ください。

**ご注意** 仕切り枠の寸法が小さい場合、堀こたつ内の温度が上がりません。  
※電源コードが局部的に熱くなる場合や、コードを動かした時にしたり消えたり  
こげ臭いオイガする場合、使用を中止し、点検・交換・修理してください。

### 使い方

- リモートコントロールスイッチが『切』になっていることを確認してから、差込みプラグを交流100Vのコンセントに根元まで差込んでください。
- リモートコントロールスイッチを『強』に合わせます。こたつ内部が十分暖まりましたら、『強』『中』『弱』のお好みの位置に合わせてご使用ください。  
※『強』『中』『弱』どれか一つでも不具合が生じた場合には直ちに使用を中止してください。  
(例:『強』に不具合が生じたが、『中』『弱』であれば正常に作動する。)
- ご使用にならないときや外出時には必ずリモートコントロールスイッチを『切』にしてから、差込みプラグをコンセントから抜いてください。

### お手入れと保管について

#### お手入れのしかた

- お手入れ前に『リモートコントロールスイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- 長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふきとってからご使用ください。
- 保護網は、かるく湿らせたやわらかい布でふいてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をうすめ、布に含ませふきとってください。アルコール・ベンジン・シンナー等の溶剤ではふかないでください。(塗装部分が変色、変質する恐れがあります。)
- ヒーターユニットは分解せずに、掃除機や自転車の空気入れ等を利用してヒーターのまわりについたホコリを取り除いてください。

### 保管のしかた

- 保管の前に『リモートコントロールスイッチ』を切にし、差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- お手入れ後は、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所で保管してください。
- 次期シーズンにお使いになるときは、ご使用前に十分な点検をしていただき、少しでも不審な点がありましたら、お買上げの販売店にご相談してください。

### 修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
『電源』が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>差込みプラグはコンセントにしっかりと差込まれていますか？</li> <li>ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか？</li> </ul>
暖かくならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>『リモートコントロールスイッチ』が『弱』側になっていませんか？</li> <li>『リモートコントロールスイッチ』が『切』になっていますか？</li> </ul>

●取り扱説明書どおりに使用されているても、まだご不明な点があるとき。  
 ●『リモートコントロールスイッチ』を『弱』にしても異常に熱いとき。  
 ●ときどき暖かくならないとき。  
 ●差込みプラグやコンセントが異常に熱いとき。  
 ●コードの損傷や、保護網の変形が見られるとき。

**絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。**

**分解禁止**

## 堀こたつ用ヒーターユニット保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

**（無料修理規定）**

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
  - (ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、下記のお客様ご相談センターにご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または下記のお客様ご相談センターにご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、下記のお客様ご相談センターへご連絡ください。
- 保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
  - (イ) ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、水害、落雷、その他天災地変及び公害、壊害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ヘ) 本書のご提示のない場合
  - (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

### 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または下記のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください。

品番	TDK-603H		
保証期間	対象部位	期間(お買上げ日より)	保証の条件
お買上げ日	本体	1年	持込修理
お客様	お名前 ご住所 電話	年 月 日	様
販売店	販売店名 ご住所 電話		印

**お客様ご相談センター** 048-987-2161  
 操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18  
 受付時間：月～金曜日(9:00～12:00/13:00～17:00) 土曜、日曜、祝日はお休み

**SENJU CO.,LTD.** 株式会社千住 東京都千代田区外神田5-1-10  
[www.teknos.co.jp](http://www.teknos.co.jp)

## TEKNOS 堀こたつ用ヒーターユニット 取扱説明書

### 品番 TDK-603H

このたびは、堀こたつ用ヒーターユニットをお買上げいただき、まことにありがとうございます。  
 ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。  
 お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

**保証書添付**

**愛情 点検**

長年ご使用の堀こたつ用ヒーターユニットの点検を!!

3年以上ご使用の製品は、特に支障がなくても安全にお使いいただくために、お買上げの販売店に点検を依頼されるようおすすめします。

**仕様**

品番	TDK-603H
定格	交流 100V 『強』 600W 『中』 400W 『弱』 200W
発熱体	石英管ヒーター
温度調節方式	リモートコントロールスイッチにて3段階切換え
温度過昇防止器	温度ヒューズ(133°C)
寸法	たて 27cm(脚含む) × よこ 24cm × 高さ 17.5cm
質量	約 2.0kg
コード	綿袋打ちコード3.5m(リモートコントロールスイッチ付き)
電気代(1時間)	『強』位置、約6.4円 『中』位置、約5.9円 『弱』位置、約4.4円
消費電力量(1時間)	『強』位置、約290Wh 『中』位置、約270Wh 『弱』位置、約200Wh

●電気代は、室温15°Cで測定し、目安として1kWh、22円(税込)として計算しています。  
 ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。  
 ●この製品は、海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY .

0807-1

