


各部名称

■本体



■充電用 USB ケーブル



■ストラップ



使用方法

※初めてのご使用の際、必ず充電完了まで充電を行ってからご使用ください。

■電源を入れる

スイッチを長押しすると、運転ランプが点灯し運転が開始されます。
スイッチを 1 回押すごとに風量を切り替えることができます。

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → OFF

※充電量がなくなると、青色のランプが消灯して電源が切れます。

■電源を切る

スイッチを長押しすると、運転ランプが消灯し運転が終了します。

充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
(注意) 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
2. 充電用 USB ケーブルの USB type-C プラグを USB type-C ポート に差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが点滅して、充電が完了すると充電ランプが点灯します。

■パソコンなどの USB ポート



■市販の USB-AC アダプタ



※出力1A以上のもの

■市販のモバイルバッテリー



(注意) 無理にプラグを押し込むと
破損の原因になります。
※押し込む向きに注意

▲注意

- ・充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外して使用してください。
- ・充電状態を長く継続したり、充電をしながらファンを使用すると、充電電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

■リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。1 ヶ月に 1 度、50% 程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

メンテナンス方法

1. スイッチが OFF になっていることを確認してください。
充電中や給電中、使用中にメンテナンスはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。

※ ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

入力	: DC 5V 0.8Amax (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池
充電時間	: 約 4 時間
連続使用時間	: 約 1.5 ~ 6.5 時間
外形寸法	: 約 W74×D39×H144mm
本体重量	: 約 130g
材質	: ABS (本体) / PP (羽根)
付属品	: 充電用 USB ケーブル、ストラップ
製造国	: 中国

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

保証書（持込修理）

品 番/ HF-2020U (W) /HF-2020U (M) /HF-2020U (LB)			
お 客 様	お名前	様	ご購入日 年 月 日
	ご住所		住所
	番		
保証期間/お買い上げ日より 本体 6ヶ月 (消耗品及び付属品は除く)			取 扱 販 売 店

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。

無料修理規定

- [illegible]

* この保証書は本書に明示した期限、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の弊社お客様相談センターへお問い合わせください。

* 保証期間経過後の修理や補修用消耗部品の保有期間については、取扱説明書の「8. アフターサービスについて」をご覧ください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:<https://www.teknos.co.jp/support/>

TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-18


電話受付時間：月～金曜日(11:00～12:00/13:00～15:00)
(祝日・年末年始・夏季休暇除く)



SEOJIL CO., LTD.

株式会社 千佳

www.teknos.co.jp



保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

製品の廃棄について



その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

ホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となり得ます。

充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置かないでください。火災や発熱、破損の原因となります。

充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、設置をしないでください。

市販のものや中古のものや複製のものを近付けしないでください。

書き込まれたデータを失われる可能性があります。

内蔵スロットに使用する場合は、平らで安定した場所を使用してください。

風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。

お入れが合っている場合は、ペンやペンシル、ボールペンなどの摩擦性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

⚠安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。