TEKNOS

愛情点検	長年ご使用の扇も点検を！
このような症状はありませんか？	●ウォーンなどの異音がしたり、動きが悪くなる。 ●異臭や焦のような、不審な臭いがする。 ●ひどくガたついたりします。 ●ケーブル変質に気い。 ▶ ご使用中止	発煙・異臭の恐れがありますので、ご使用を中止し、コンセントから必ずプラグを抜いてご修理をお申しください。

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:https://www.teknos.co.jp/support/

TEL:048-987-2161

〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地 3-3-1 B
電話受付時間：月～金曜日（11:00～12:00/13:00～15:00）
（祝日・年末年始・夏季休暇除く）

BE

保証書（お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）＜ご販売店様＞

品 番 SAK-055

お客様	お名前 様	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所 〒	販売店名称	住所 〒
	市（ ） ―		市（ ） ―

SENJU CO.,LTD.
株式会社 千住
www.teknos.co.jp



20cm羽根サーキュレーター（家庭用）SAK-055

取扱説明書・保証書

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

ご使用の前に、以下のご注意をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに記した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、危害や損害を未然に防ぐためのものです。
●ここでは、注意事項を危険の度合に合わせて、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
いずれも、安全にご使用いただくための重要な項目ですので、必ず守ってください。

⚠警告 警告を無視して取り扱うと、万一の場合死亡または重傷を負う可能性があります。

分解禁止 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行なわないでください。
感電や火災のおそれがあります。

禁止 本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。
ショート、感電のおそれがあります。

禁止 電源コードを傷つき、破損、加工、無理にねじる、曲げる、束ねる、引っ張る等しないでください。また、重いものを載せたりしないでください。
コードが痛み、火災や感電の原因となります。

プラグをコンセントから抜く お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
電源プラグを差し込んだままでのお手入れは感電のおそれがあり危険です。

禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
感電やショートして発火することがあります。

指示 本機は、日本の家庭用電源（100V）で使用してください。海外では使用できません。
異なる電源電圧での使用は火災や感電の原因となります。 **100V ONLY**

絵表示について
△ 記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意の内容が描かれています。
⃠ 記号は、禁止の行為であることを示げるものです。
図の中に具体的な注意の内容が描かれているものもあります。
● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な注意の内容が描かれているものもあります。
※お読みになった後は、お使いになるかたがいつも見られる所に必ず保管してください。

⚠注意 注意を無視して取り扱うと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

禁止 本製品は肌風機ではありません。吹出口からの風を長時間直接身体に当てないでください。とくに、乳幼児や お年寄り、ご病気の方には注意ください。
健康を害するおそれがあります。

禁止 送風口や吹出口に指や物を入れないでください。
感電や故障、けがをするおそれがあります。

禁止 高温、高湿、雨やみぶきがかかるところ、ガスレンジなど火の当たるところ、油のかかるところでは使用しないでください。
火災、感電、故障や事故の原因となります。

禁止 殺虫剤、整髪剤、掃除用スプレーをかけないでください。
他指や塗料部分が変質したり、破損するおそれがあります。

プラグをコンセントから抜く 外出する時やご使用されない時、何か異常がある場合はすみやかに電源プラグを抜いてください。
事故や感電の原因になります。
また、思わぬ誤作動が生じる場合があります。

禁止 不安定な場所や、障害物（カーテン等 など）の近くでは使用しないでください。
故障や事故の原因となります。

禁止 電源プラグを抜く時は必ず電源プラグを持ってください。コードを持って引っ張ったり、濡れた手で電源プラグを触らないでください。

⚠注意 本製品は、ご家庭で室内の空気を循環させるために使用するものですので、それ以外のご使用は絶対にしないでください。この用途以外でご使用になった場合の故障、修理、事故、その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

⚠注意 注意を無視して取り扱うと、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

禁止 製品をぶつけたり落としたりしないでください。
プラスチック部分割れて感電ケガがおそれがあります。

禁止 異常な振動が発生したらすぐに使用を中止してください。
けがをするおそれがあります。

禁止 製品を濡らしたり、濡れた手で扱わないでください。
感電のおそれがあります。

禁止 ホコリなど、つまった状態では ご使用にならないでください。
モーター部が過熱し、故障や事故の原因となります。

プラグをコンセントから抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
また、感電やショートして発火することがあります。

⚠ 特に注意していただきたいこと
●運転中は絶対に吸込口や吹出口に手や、物を入れないでください。
けがをしたり、破損したりします。特にお子さ方が手伸ばしご注意ください。
●本製品は、肌風機ではありません。吹出口からの風を長時間、直接体に あてないでください。
健康を害するおそれがあります。乳幼児、お年寄り、病気の方はとくにご注意ください。
●不安定な場所（床、壁、棚風など）、障害物（カーテン など）のあるとこでは使用しないでください。
転倒や落下をしたり、モーター不良の原因になります。
●お子さまのそばで使用されるお時は、触ったりしないようにご十分ご注意ください。
転倒によるけがや故障のおそれがあります。

効果的な使い方（設置場所）
■ 扇風物のない平らな床や机などに置いてご使用ください。

冷風用の効率アップ
空気を循環させることにより、室内の温度をムラなく小さくします。

吹き抜け等周辺に
上下の温度差をなくし、足元の冷え、顔のほてりを解消します。

お部屋の換気・排気に
室の外に向け、部屋にこもった汚れた空気を外に出します。



送風機として
エアコンのある部屋からエアコンのない部屋へ風を送ります。

禁止 ●湿風モーターやストーブなど暖房器具の上や周辺に設置しないでください。
故障や変形のおそれがあります。
●台所や工場など油汚れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しないでください。
故障の原因となります。

前面

後面



⚠注意 本製品は、一般家庭用ですので業務用には使用にならないでください。

※製品は、イラストと少し異なる場合があります。

操作部



※実際の製品とイラストが異なる場合があります。

操作方法

差込プラグをコンセントに差し込みます。





基本操作

1. ダイヤルの矢印を 強 / 弱 / 強 に合わせると
弱・中・強運転の切り替えができます。
2. 矢印を ⏻ に合わせると電源が切れます。
3. 左右に首振りさせる場合はダイヤルの矢印を
弱 / 中 / 強 に合わせると
左右に首振りしながら弱・中・強運転の切り替えができます。
4. 矢印を ⏻ に合わせると電源が切れます。

操作方法

差込プラグをコンセントに差し込みます。

基本操作

1、前後の首の角度調整は手動で操作出来ます。

●以下のような場合は、修理をご依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	お調べください	対処方法
羽根が回転しない。	●電源プラグはコンセントに接続されていますか。 ●電源スイッチが「切」になっていますか。	●コンセントをしっかり奥まで差しこんでください。 ●電源スイッチを「入」にして運転されてください。
羽根が回転する時に異常音がする。	●羽根の組付けがしっかり取り付けられていますか。	●羽根の組付けがしっかり取り付けられています。

●以下のような場合は、直ちに使用を中止して修理をご依頼ください。
・電源コードの被覆が傷ついている。
・電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
・電源コードを動かすと、通電したり切れたりする。
・本体、操作部に水がかかった。
・その他、何か異常や故障がある。

安全にご使用いただくために
上記の点を定期的に点検してください

●上記の原因以外で何か異常がある場合は、直ちに使用を中止し、お買い求めの販売店、またはお客様ご相談センターまでご連絡ください。
また、故障や事故防止のため、絶対に自分で直そうとしないでください。

お手入れのしかた
■必ず、本体のスイッチを切って、電源プラグを抜いてからお手入れを行ってください
●ガードの凍にたまったホコリなどは、前ガード・羽根・後ガードが外れますので、簡単にお手入れができます。

前ガードの外し方
ガードの上側に２箇所の突起があります。
前ガードの上側にも１箇所の突起があり、その突起はガードの左側の突起の下にあります。前ガードを外すときは時計方向に回転させて、ガードの右側の下にくるように合わせて外してください。
前ガードを取り付ける際は、上記の手順の逆で取り付けてください。

羽根の外し方
スピンナーを右回り（時計回り）に回転させて羽根を外します
羽根を取り付ける際はスピンナーを左回り（反時計回り）に回転させて取り付けます。

後ガードの外し方
ガードの上側に２箇所の突起があります。
後ガードの上側にも１箇所の突起があり、その突起はガードの左側の突起に あります。後ガードを外すときは時計方向に回転させて、ガードの右側の下にくるように合わせて外してください。
後ガードを取り付ける際は、上記の手順の逆で取り付けてください。



前パネル外し方イラスト例



本体の丸洗いは危険ですので絶対にしないでください。
●シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、灯油、ベンゾール、アルコール、化学ぞうきんで拭かないでください。（樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります。）
●浴槽風に使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリやゆが付着することがあります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

おもな仕様

電圧	AC 100V
周波数	50/60(Hz)
消費電力	45/42（W）
最大風速	約 6.8m/s（強運転時）
電源コード	約 1.4m
重量	約 2.3kg
本体寸法	約 幅258mm×奥行228mm×高さ340mm

本機の寸法、仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

注意
このサーキュレーターを使用できるのは日本国内のみで、海外では電源、電圧が異なりますのでご使用できません。
（This circulator cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.）

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

（本体への表示内容）
※経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられたUFOの内容を、本体に表示しています。
【製造年】（本体に西暦４桁で表示してあります）

⚠ ※設計上の標準使用期間　６年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

（設計上の標準使用期間とは）
※通常期間や推奨期間など標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件　日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	製品の定格電圧による	
	周波数	50Hz 及び 60Hz	
	温度	30℃	JIS C9601 参考
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	製品の取り扱い説明書による
負荷条件		定格負荷（風速）	製品の取り扱い説明書による
想定時間帯	運転時間	8h/ 日	
	運転回数	5 回 / 日	
	運転日数	110 日 / 年	
	スイッチ操作回数	550 回 / 年	
	首振運転の割合	100%	

●「経年劣化とは」
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

1.保証書
（この取扱説明書が保証書になります。）
保証書は必ず、「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよく読みのうえ大切に保管してください。
※販売証明書及び購入レシートは保証書の代用と致します。
2.保証期間
お買い上げの日から１年間です。
保証期間中は保証規定にしたがって、無料修理いたします。但し、保証期間中でも有料になる場合が多いますので、次の項目は、**「保証規定」**をよくお読みください。
保証期間が過ぎているときは、希望により有料で修理いたします。

3.保証規定
1.保証期間内（お買い上げより１年間）に、正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
2.修理は お買い上げの販売店に必ず製品本体と本保証書をご提示のうえご依頼ください。
3.ご相談、ご転居の際は、事前にお買い上げの販売店、電気店にご相談ください。
4.次のような場合には保証期間内でも「有料修理」となります。
・火災、塩害、ガス害、地震、雨水害、落雷等天災地変による故障や損傷。
・異常電圧、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）などによる故障や損傷。
・お買い上げ後の取付場所の移設、落下および輸送上の故障や損傷。
・車両、船舶に搭載された場合に生じた故障及び損傷。
・本書の提示がない場合。
・本書に お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
・一般家庭用以外にご使用された故障した場合。
（本製品は一般家庭用ですので、業務用での使用はしないでください）
5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This guarantee is valid only with in Japan.
6.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

年 月 日	サービス内容	点検印

この保証書は、本書に示した期間、条件のもとに おいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについても不明な場合は、お買い上げの販売店、電気店、または お客様ご相談センターへお問い合わせください。

4.サーキュレーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後６年間です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてわからないことは
上記の内容について詳細のほか、製品に関する お問い合わせ、ご質問がございましたら お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。