

# タワー扇風機 保証書

本書は、お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただきお申し付けください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼ならない場合には、お客様ご相談センターにご連絡ください。
  - ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご相談ください。
  - ご贈答等で保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談センターへご連絡ください。
  - 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。  
(イ) ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
(ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。  
(ハ) お買い上げ後の落下、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
  - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
  - 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
  - 本書のご提示のない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.  
6. 本書は、盗難、火災などの負荷抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間にについては取扱説明書をご覧ください

品番	TF-911R (リモコン式)		
保証期間	対象部分	期間(お買上げ日より)	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年	月	日
お客様	お名前 ご住所 電話	様	
販売店	販売店名 ご住所 電話	印	

★修理・部品購入等のお問い合わせは、ご購入の販売店、または、お近くのテクノス取扱店へご相談ください。

## お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

URL:<https://www.teknos.co.jp/support/csm/>


TEL:048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

電話受付時間：月～金曜日(11:00～12:00/13:00～15:00)  
月曜日～金曜日(祝日・年末年始・夏季休暇除く)



TEKNOS



# タワー扇風機(リモコン式) TF-911R

## 取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

安全上のご注意	1～4
各部の名称	5
組み立て方法	6
使い方	7
お手入れと保管について	8
修理サービスを依頼する前に	9
修理サービスについて	9
おもな仕様	10
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

このタワー扇風機は、一般家庭用の扇風機です。これ以外の使用は絶対しないでください。  
上記以外でのご使用（業務用など）で発生した故障・修理・事故その他の不具合については、  
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 表示について

※ここに表示している『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に  
防止するためのものです。『警告』『注意』の2つに大別してお知らせしています。  
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

## 表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。  
(下記はその一例です)



△ 記号は、『警告や注意を促す』内容のものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）を示します。



○ 記号は、してはいけない『禁止』内容のものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。




● 記号は、必ず実行していただく『強制』内容のものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）を示します。

※お読みになった後は、次にお使いになる場合にすぐ見られるところに保管願います。

## ⚠ 警告


コードはたこ足配線や延長しない。

- 火災の原因になります。




改造は絶対しない。また、修理技術者以外の人が分解したり修理しない。

- 火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はメーカー指定のお客様ご相談窓口にご相談ください。





濡れた手で電源プラグや操作パネルなどをさわらない。

- 感電の原因になります。



燃えやすいものや、スプレー缶を本体近くに置かない、使わない。

- 爆発や火災の原因になります。



コンセントの差込みがゆるいときは、  
使用しない。また電源コード・プラグが  
傷んだときは使用しない。

- 感電やショート・発火の原因になります。




電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。

- 電源コードが破損する原因になります。
- 傷んだまま使用すると感電や火災の原因になります。



電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く。



- 感電やショートして発火することがあります。



開口部やすき間にピンや針金等の金属物、異物をいれない。


### ●高圧電流で非常に危険です。

感電や故障・火災の原因になります。




お手入れの際は、必ず電源プラグを  
コンセントより抜いておく。

- 感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない。

- 火災・感電の原因になります。






## 注意


テレビ、ラジオ、電子機器のそばには置かない。2m以上あけてください。

- ノイズなど不具合が出ることがあります。




不安定な場所では使用しない。

- 故障や事故の原因になります。




風を長時間、体にあてない。

- 健康を害する恐れがあります。  
特に乳幼児、お年寄り、ご病気の方にはご注意ください。




本体に衣類、タオルやふとん等を掛けて使用しない。

- 故障や火災の原因になります。



高温、多湿となる場所（例：バスルーム）では使用しない。

- 故障や火災の原因になります。



本体や操作パネルに水などをかけない。


- 感電やショート・発火の原因になります。



## 注意


カーテンなどの障害物の近くでは使用しない。

- 破損や事故の原因になります。




ガードの中や可動部へ指などを入れない。

- けがをする恐れがあります。




高温、高湿、火気の近く、油のかかる所では使用しない。

- 火災の原因になります。




殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーでふいたりしない。

- 感電やショート・発火の原因になります。



異常時（異常音、こげ臭い等）は、運転を停止して電源プラグを抜く。

- 異常のまま運転を続けると火災・感電の原因になります。




長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

- 感電や火災の原因になります。




## 各部の名称

本体正面



本体背面




## 組み立て方法

ご使用前に必ず下記の要領で準備をしてください。  
お買い上げ時点のままでご使用になれません。


### 準備

本体を送風口が横になるように台の上に置き、電源コードが中央の穴に通るよう、スタンド前に、  
スタンド後をはめ込み、付属の組み立て用ネジ 3 本をスタンド底面から本体に確実に締めてください。  
(コード通し溝のある方がスタンド後です。)




電源コードを図のようにスタンド底部の「コード通し溝」に確実に固定します。


操作パネル



リモコン



※製品は、イラストと多少異なることがあります。




# 使い方


## 準備

コンセントに電源プラグを差し込んでください。

※電源プラグは必ず本体を立てた状態で、コンセントに差し込んでください。



## 操作スイッチの使い方



### 運転を開始

#### 本体 の場合

●運転を開始する時は、本体の電源(入 / 切)ボタンを押してください、弱風で運転が開始します、再度押すと運転が停止します。

#### リモコン の場合

●運転を開始する時は、リモコンの電源 / 風量ボタンを押してください、弱風で運転が開始します、その後押すごとに【中→強→切→弱】の順番で切り替わります。

### 首振り運転

#### 本体 リモコン 共通

●運転をしている状態で、首振りボタンを押してください、表示パネルの首振りランプが点灯し首振りを開始します、再度押すと停止します。

### タイマー運転

#### 本体 リモコン 共通

●運転をしている状態で、タイマーボタンを押してください、表示パネルのタイマーランプが点灯し、0(連続)~8時間まで30分ごとに自動停止設定ができ、設定時間が点滅後点灯します、設定を変更する場合は設定時間が点滅している間に再度ボタンを押してください。設定完了(点灯)後ボタンを押すと再度点滅し、タイマー時間の追加ができます。連続の場合は本体の周囲の温度が表示されます。

### 風量切り替え

#### 本体 の場合

●運転をしている状態で、風量ボタンを押してください、押すごとに【中→強→弱】の順番で切り替わります。


#### リモコン の場合

●運転をしている状態で、運転 / 風量ボタンを押してください、押すごとに【中→強→切→弱】の順番で切り替わります。

### モード切り替え

#### 本体 リモコン 共通

●運転をしている状態で、モードボタンを押してください、表示パネルのモードランプが点灯します。ボタンを押すごとに【自然→おやすみ→ノーマル】の順番で切り替わります。(左記のようなパターンで風量の強弱を繰り返します)



### 自動温度調節

#### 本体 リモコン 共通

●運転をしている状態で、自動ボタンを押してください、表示パネルの自動が点灯し自動温度調節になります、本体の周囲の温度 26°C 以上で運転を開始し 24°C 以下で停止します。再度押すと自動温度調節が解除されます。

# お手入れと保管について

## お手入れについて

## △警告


●お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。不意に作動してケガや感電の原因になります。




●お手入れの際は、本体を水につけたり、水をかけないでください。感電やショート・故障のおそれがあります。



●本体の汚れは、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとつていただくと、汚れが取れやすくなります。また、中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。



●シンナー、ベンジン、アルコール、灯油、ベンゾール、みがき粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあるため使用しないでください。





●長い時間ご使用になると、プラグとコンセントの間にはこりや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。

※前面・背面のパネルは取り外す事は出来ません。

ファン内部に堆積したホコリ除去などの  
お手入れの際はホームセンター棟で販売されている  
市販のエアダスターをご使用ください

## 保管のしかた

●本体を袋に入れ、包装ケースまたはお手持ちの箱に包装してから湿気のないところに保管してください。



## 修理サービスを依頼する前に

■異常が生じたときは、以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
電源を入れても作動しない	●電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか? ●本体に布などをかけたりして使用しますとヒューズが切れることができます。お買い求め販売店に修理のご依頼をしてください。
使用中に雑音がする。	●部品などが故障している可能性があります。運転を停止してください。
焦げ臭いにおいがする。	●部品などが故障している可能性があります。運転を停止してください。

## 修理サービスについて よくお読みください

### (1)保証書

- この製品には、保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で『販売店・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間：お買上げ日から本体1年間

### (2)修理を依頼されるとき

- 保証期間中でも保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- 保証期間を過ぎているときは修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### (3)補修用性能部品の保有期間

このタワー扇風機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

### (4)ご使用中普段と変わった状態がありましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様御自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。  分解禁止

### (5)修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店、またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

## おもな仕様

仕 様	種類	タワー扇風機			
	幅	30cm	電源	100V AC/50Hz	100V AC/60Hz
	奥行	30cm	定格消費電力	44.5w	51w
外形寸法		高さ	90cm	風速	50Hz 6.6m/s 60Hz 6.8m/s
質量		約 3.2kg			
コードの長さ		約 1.6m			
温度ヒューズ		130°C			

設計上標準的な使用条件(例)	項目	条件	項目	条件
	1.家族構成	4人世帯	3.使用条件	
2.使用環境		・電源電圧／周波数 100V／50Hz/60Hz 居間・寝室		
・設置条件 ・温度／湿度 ・季節	標準設置 30°C / 65% (相対湿度) 夏・春	4.使用頻度	・1日使用時間 110日 ・1年使用日数 5(回/日) ・1日使用回数 550(回/年) ・スイッチ操作回数 100%	8時間 110日 5(回/日) 550(回/年) 100%



### 【製造年】本体に記載

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至る恐れがあります。

※上記は目安です。使用条件により異なります。

設計標準使用期間とは、標準的な使用条件下で適切な保守点検を行ない使用した場合に、安全上支障なく使える標準的な期間を目安とさせていただいております。保証期間では在りません。

●製品は日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

●仕様及び外観は製品改良のため断りなく変更する場合がございます。

●取扱説明書のイラストはイメージです。実際の商品と違う場合もありますがご了承ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用的タワー扇風機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他異常や故障がある

以上のような症状の時は、  
使用を中止し、故障や事故  
の防止のため必ず販売店に  
点検をご相談ください。