

愛情点検	長年ご使用の際も点検を！
	このようなことは、ありませんか？ ●電源コード、差込プラグが異常に熱い ●電源コードに深い溝や変形がある ●電源コードに異常な音や振動がある ●製品本体に熱いときどき火花を散らす ●その他異常や故障がある
	ご使用中 止 故障や事故防止のため、スイッチを切り、差込プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

持込修理 本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間で故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	無料修理規定 1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。 2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をこのまま、お買い上げの販売店に依頼してください。 3. 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。 (イ) 使用上の誤りや、不當な修理、改造による故障及び損傷。 (ロ) お買い上げ後の取扱説明書、落下及び輸送上の故障又は損傷。 (ハ) 火災、地震、水害、高湿、その他の天災地変、公害や異常気象などによる故障及び損傷。 (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。 (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務使用、車庫・船庫への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。 (ヘ) 樹根腐食（ツツ菌類加工も含む）及びメッキの磨耗や打痕による損傷。 (ト) 本書の記載がない場合。 (チ) 本書のご購入月日、お客様名・販売店名の記入または押印がない場合。 (リ) 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan. 5. 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
--	--

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに限り無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修費用は保証期間の保有期間については、取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

お客様ご相談センター

操作方法・接続方法・その他のお問い合わせ・アフターサービス

048-987-2161

埼玉県越谷市流通団地 3-3-18

受付時間：月～金曜日（9:00～12:00/13:00～17:00）

土曜、日曜、祝日はお休み

保証書（お買い上げの日から1年間、無料修理をいたします。）

ご購入年月日

品番

EM-713M
EM-734
EM-8014

ご購入店名

電話（

）

—

SENJU CO.,LTD.


株式会社 千住

www.teknos.co.jp

2 おやすみのときは

1 おやすみの30分～1時間前に予熱をする 「強」目盛は予熱用です。 交流100Vコンセント 電源プラグ 温度調節つまみ 電源スイッチの「入」「切」と温度を調節します。	コンセントに電源プラグを差し込み、温度調節つまみを「強」に合わせ 「強」目盛は予熱用です。 交流100Vコンセント 電源プラグ 温度調節つまみ 電源スイッチの「入」「切」と温度を調節します。
2 おやすみのときに温度調節する 温度調節つまみをお好みの位置まで下げおやすみください。低温やけどをおこさないためにも、低めの温度でおやすみください。 寝汗をかいたり、のどが渇いたりするのは、温度が高すぎるためです。温度を下げてください。 コントローラーの使用上の置き場所 ●必ずふんどの外に置きます。 ●他の熱源から離します。 熱くなると、正しく温度調節できなくなることがあります。	「適温」の温度について 「中」の温度は一般に快適な寝床内温度とされている。「体温より少し低め」に設定しています。この温度は暖かさを感じませんが、安眠するのに適しています。 寝るときは「中」の位置に 安全・しわ防止のために 連続使用のときなどは1日1回ひげ直します。

TEKNOS



電気掛敷毛布

EM-713M
EM-734
EM-8014

取扱説明書・保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの説明書をお読みください。なお、お読みになられた後も大切に保管してください。

品 番	EM-713M	EM-734	EM-8014
定 格 電 圧	交流100V-50/60Hz		
定 格 消 費 電 力	80W		
本 体 寸 法	たて約190cm/よこ約130cm	たて約200cm/よこ約140cm	
毛布素材（毛羽部分）	ポリエステル100%	綿 100%	ポリエステル100%
コ ー ド	（電源側）長さ 約2m	（本体側）長さ 約 0.9m	ポリエステル100%
表 面 温 度	「強」約50℃	「中」約33℃	
消 費 電 力 量	「強」約51Wh	「中」約30Wh	

※室温温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。

※消費電力量（1時間あたり）：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。

実際に使用するときには、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

3 使用後は

万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 1 「切」にして電源プラグを抜く 2 収納 長い間保管するときは 6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。	万一の事故防止のために、外出時や使わないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 1 「切」にして電源プラグを抜く 2 収納 長い間保管するときは 6ページ「保管のしかた」を参照のうえ、箱に入れて保管してください。
---	---

安全上のご注意

絵表示について この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。	警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。	注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
危険 「高」目盛で長時間使用しない。（低温やけどのおそれ） 低温やけどや脱水症状のおそれがある。比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。	警告 次のようなかたにはご注意ください。 ●心臓病、目の病、皮膚病などでないか、皮膚病の強いのか。 ●子供、年寄り、皮膚の弱いのか。 ●糖尿病、腎臓病、かば病など）を服用されたかた。 ●深酒、疲労の激しいかた。 ●糖尿病などの疾患のあるかた。	注意 この記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。 この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な禁止内容が描かれています。 この記号は行為を強制したり指示する内容があることを告げるものです。図の中や注書きに具体的な指示内容が描かれています。

危険 「高」目盛で長時間使用しない。（低温やけどのおそれ） 低温やけどや脱水症状のおそれがある。比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどのおそれがあります。	警告 次のようなかたにはご注意ください。 ●心臓病、目の病、皮膚病などでないか、皮膚病の強いのか。 ●子供、年寄り、皮膚の弱いのか。 ●糖尿病、腎臓病、かば病など）を服用されたかた。 ●深酒、疲労の激しいかた。 ●糖尿病などの疾患のあるかた。
---	--

警告 改造は絶対にしない。サービスマン以外の人は、分解したり修理しない。（火災・感電、けがの原因）修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口（P.11）にご相談ください。	警告 電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。（感電・ショート、発火の原因）
丸めたり体に巻き付けず使用しない。（低温やけどのおそれ）	差込プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。（感電・ショート、発煙・発火の原因）

警告 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、なじしたり、たばねたり、高温部になじたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。（電源コードが破損し、火災・感電の原因）	警告 使用中にしわがよることがあるので、1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。（折り重なった部分が高温になり、低温やけどのおそれ）
差込プラグのほりごなどは定期的にとる。（感電・ショート、発火の原因）	交流100V以外では使用しない。（火災・感電の原因）船舶、自動車の直流電源や、200 V 電源で使用しない。
本体を傷つけない。（内部のヒーター（発熱体）を傷つけ、火災・感電の原因）	接続プラグをなめさせない。（感電・けがの原因）乳幼児が触ってならないよう注意してください。
本体を傷つけない。（内部のヒーター（発熱体）を傷つけ、火災・感電の原因）	接続プラグにピンやゴミを付着させない。（感電・ショート、発火の原因）

カバーを取付たときなど、本体にピンや針を刺したり、刃で傷つけたら、アタリをかけたの、破けて重いものを載せない。

注意 差込プラグを抜くときは、電源コードを持ち必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。（感電・ショート、発火の原因）	注意 コントローラーに水やお茶をこぼさない。（過熱のおそれ）万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。
犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。（ペットが本体やコードを噛み火災の原因、思わぬ事故のおそれ）	アイロン台の代わりには使用しない。（熱で本体を傷め、発火のおそれ）
ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。（コントローラーを傷め、過熱の原因）	使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。（けがややけど、感電事故による感電・漏電火災の原因）

正しい使いかた 1 準備

〈コントローラー〉 電線ランプ 電源スイッチ「入」のとき点灯します。 温度調節つまみ 電源スイッチの「入」「切」と温度を調節します。 さし込みプラグ 専用コントローラーを使用してください。 毛布側コード コネクター コネクター受けに接続します。	〈毛布本体〉 表示布 安全表示、故障、定格消費電力などの表示が記載されています。必ずお読みください。コネクター受け 胸元側表示 足側
掛布毛布としてご使用 掛け方 毛布 敷き方 毛布	敷毛布としてご使用 敷き方 毛布 敷き方 毛布
ベッドの場合 敷毛布としてご使用 市販のベッドカバーの下にしわのないように広げて ベッドカバー 毛布 ベッド カバーをかぶせてご使用ください。	敷毛布としてご使用 敷き方 毛布 敷き方 毛布

可動式のキャスター付ベッド等にはご使用しないでください。

コントローラーを接続する凸部と凹部を合わせる

コネクター

コネクター受け

根元まで確実に接続します

●必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

汚れは、うすめた台所用中性洗剤液を少し布に浸してふき取り、柔らかな布でよくからふきします。

必ず電源プラグを抜いてお手入れしてください。

保管のしかた

シーズン終了後は洗たくをおすすめします。箱に収納するときは、よく乾燥させます。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。ナフタリンや樟脳はコントローラーや発熱体を傷めますので、使用しないでください。

毛布本体は化繊ですので、防虫剤は不要です。